

デジタルプロセッサ

DP-0206

このたびは、TOA デジタルプロセッサをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

デジタル I/O モジュール DQ-D01 について

別売のデジタル I/O モジュール DQ-D01 を使用するときの取り扱いかななどについて補足します。
DQ-D01 の取扱説明書も併せてお読みください。

■ 入力レベル表示灯 (DP-0206 取扱説明書 P. 6)

DQ-D01 を入力モードで使用する場合、DP-0206 の入力レベル表示灯の表示内容は次のとおりです。

- | | |
|-------------|--|
| 赤色点灯 | : 入力レベルが -6 dB * 以上 |
| 緑色点灯 | : 入力レベルが -72 dB * 以上、-6 dB * 未満 |
| 消灯 | : 入力レベルが -72 dB * 未満 |
| 橙色点滅 | : AES/EBU 信号が正しく入力されていません。
→ 出力側の機器が正しく AES/EBU 信号を出力しているか、正しく接続しているかを確認してください。 |
| 橙色点灯または赤色点滅 | : オプションモジュールの装着位置が間違っています。
→ モジュールを正しく装着し直してください。 |

* 0 dB = デジタルフルスケールレベル

■ 出力レベル表示灯 (DP-0206 取扱説明書 P. 6)

DQ-D01 を出力モードで使用する場合、DP-0206 の出力レベル表示灯の表示内容は次のとおりです。

- | | |
|-------------|--|
| 赤色点灯 | : 出力レベルが -6 dB * 以上 |
| 緑色点灯 | : 出力レベルが -72 dB * 以上、-6 dB * 未満 |
| 消灯 | : 出力レベルが -72 dB * 未満 |
| 橙色点滅 | : 出力がミュートされています。 |
| 橙色点灯または赤色点滅 | : オプションモジュールの装着位置が間違っています。
→ モジュールを正しく装着し直してください。 |

* 0 dB = デジタルフルスケールレベル

■ オプションモジュールの装着 (DP-0206 取扱説明書 P. 9 ~ 10)

DQ-D01 の取扱説明書の「DP-0206 への取り付けかた」をお読みください。

■ 入出力構成の設定と確認 (DP-0206 取扱説明書 P. 15)

DQ-D01 の場合も同様です。

■ 仕様 (DP-0206 取扱説明書 P. 42 ~ 44)

DQ-D01 の仕様は、DQ-D01 の取扱説明書に記載されています。

■ ユニットの作成 (DP-0206 ソフトウェア取扱説明書 P. 12)

入出力数を 2×6 以外に設定すると、右側にアナログ/デジタル選択欄が表示されます。

- DQ-D01 を使用する場合は該当する Input/Output の [Digital] ボタンをクリックして選択してください。
- アナログインプットモジュール DQ-A01 やアナログアウトプットモジュール DQ-A02 を使用する場合は [Analog] ボタンをクリックして選択してください。
- 初期設定は「Analog」です。

■ シグナルインジケータ (DP-0206 ソフトウェア取扱説明書 P. 21)

Input や Output が Digital のときは次のインジケータが表示されます。



赤色：信号レベルが -6 dB * 以上
緑色：信号レベルが -72 dB * 以上、-6 dB * 未満
灰色：信号レベルが -72 dB * 未満

* 0 dB = デジタルフルスケールレベル



商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA インフォメーションセンター
商品や技術など、お問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (日曜・祝日除く)

フリーダイヤル (無料電話)
TEL. 0120-108-117
〒665-0043 宝塚市高松町2番1号
TEL. (0797) 72-7567
FAX. (0797) 72-1090