

## メロディスクカード

MC-1010  
MC-1020  
MC-1030

このたびは、TOA メロディスクカードをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

#### ■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

#### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### 万一、異常が起きたら

次の場合、本体機器の電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ったとき
- 落したり、ケースを破損したとき
- 音が出ないとき



電源プラグを抜く

#### ■ 概要

メロディスク ML-1000 に使用される専用の音源カードです。MC-1010 は学校・幼稚園・高齢者福祉施設向けに、MC-1020 は工場向けに、MC-1030 はオフィス・店舗・一般向けに曲を収録しています。

#### ■ 使用上のご注意

- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないようにしてください。
- ラジオ、テレビ、オーディオ機器の近くやモーターなどノイズを発生する機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離して使用してください。

TOA 株式会社

133-12-791-3A

- 以下の場所では保管しないでください。
  - 高温多湿の場所
  - 温度差の激しい場所
  - ちりやほこりの多い場所
  - 振動や衝撃の加わる場所
  - スピーカーなどの磁気を帯びたものの近く
- データの書き込みまたは読み込み中に、振動や衝撃を与えたり、カードスロットから取り出したりしないでください。また、カードをパソコンやデジタルカメラなどで使用しないでください。データの破壊や消失の恐れがあります。

#### ■ 仕様

品番・許諾番号	曲番号・曲名	演奏時間
MC-1010  T-03A0356	1. ウエストミンスターの鐘*	36 秒 (28 秒、44 秒)
	2. ラジオ体操第一 (掛声入り)	3 分 21 秒
	3. みんなの体操 (掛声入り)	4 分 26 秒
	4. ごはんの唄 (線路は続くよどこまでも)	1 分 02 秒
	5. エーデルワイス	1 分 00 秒
	6. シューベルトの子守唄	1 分 11 秒
	7. 夕焼け小焼け	1 分 00 秒
	8. 七つの子	2 分 51 秒
MC-1020  T-03A0357	1. ウエストミンスターの鐘*	36 秒 (28 秒、44 秒)
	2. ラジオ体操第一 (掛声入り)	3 分 21 秒
	3. 4 音チャイム	5 秒
	4. オリジナル環境音	58 秒
	5. 家路	2 分 54 秒
	6. ふるさと	1 分 00 秒
	7. 警報音 1	32 秒
	8. 警報音 2	31 秒
MC-1030  T-03A0358	1. ウエストミンスターの鐘*	36 秒 (28 秒、44 秒)
	2. ラジオ体操第一 (掛声入り)	3 分 21 秒
	3. 4 音チャイム	5 秒
	4. オリジナル環境音	58 秒
	5. 野ばら	52 秒
	6. 恋は水色	55 秒
	7. 赤とんぼ	1 分 22 秒
	8. 蛍の光	3 分 15 秒

\* メロディスク ML-1000 で演奏スピードを「通常」「速い」「遅い」のいずれかに設定できます。

- ※ 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ※ 本製品および本書に記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし、本文中には®および™などのマークは明記していません。
- ※ CompactFlash™ (コンパクトフラッシュ) は、米 SanDisk 社の登録商標であり、CFA (CompactFlash™ Association) ヘラライセンスされています。

## メロディスクカード

MC-1010  
MC-1020  
MC-1030

このたびは、TOA メロディスクカードをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

#### ■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

#### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### 万一、異常が起きたら

次の場合、本体機器の電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ったとき
- 落したり、ケースを破損したとき
- 音が出ないとき



電源プラグを抜く

#### ■ 概要

メロディスク ML-1000 に使用される専用の音源カードです。MC-1010 は学校・幼稚園・高齢者福祉施設向けに、MC-1020 は工場向けに、MC-1030 はオフィス・店舗・一般向けに曲を収録しています。

#### ■ 使用上のご注意

- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないようにしてください。
- ラジオ、テレビ、オーディオ機器の近くやモーターなどノイズを発生する機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離して使用してください。

TOA 株式会社

133-12-791-3A

- 以下の場所では保管しないでください。
  - 高温多湿の場所
  - 温度差の激しい場所
  - ちりやほこりの多い場所
  - 振動や衝撃の加わる場所
  - スピーカーなどの磁気を帯びたものの近く
- データの書き込みまたは読み込み中に、振動や衝撃を与えたり、カードスロットから取り出したりしないでください。また、カードをパソコンやデジタルカメラなどで使用しないでください。データの破壊や消失の恐れがあります。

#### ■ 仕様

品番・許諾番号	曲番号・曲名	演奏時間
MC-1010  T-03A0356	1. ウエストミンスターの鐘*	36 秒 (28 秒、44 秒)
	2. ラジオ体操第一 (掛声入り)	3 分 21 秒
	3. みんなの体操 (掛声入り)	4 分 26 秒
	4. ごはんの唄 (線路は続くよどこまでも)	1 分 02 秒
	5. エーデルワイス	1 分 00 秒
	6. シューベルトの子守唄	1 分 11 秒
	7. 夕焼け小焼け	1 分 00 秒
	8. 七つの子	2 分 51 秒
MC-1020  T-03A0357	1. ウエストミンスターの鐘*	36 秒 (28 秒、44 秒)
	2. ラジオ体操第一 (掛声入り)	3 分 21 秒
	3. 4 音チャイム	5 秒
	4. オリジナル環境音	58 秒
	5. 家路	2 分 54 秒
	6. ふるさと	1 分 00 秒
	7. 警報音 1	32 秒
	8. 警報音 2	31 秒
MC-1030  T-03A0358	1. ウエストミンスターの鐘*	36 秒 (28 秒、44 秒)
	2. ラジオ体操第一 (掛声入り)	3 分 21 秒
	3. 4 音チャイム	5 秒
	4. オリジナル環境音	58 秒
	5. 野ばら	52 秒
	6. 恋は水色	55 秒
	7. 赤とんぼ	1 分 22 秒
	8. 蛍の光	3 分 15 秒

\* メロディスク ML-1000 で演奏スピードを「通常」「速い」「遅い」のいずれかに設定できます。

- ※ 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ※ 本製品および本書に記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし、本文中には®および™などのマークは明記していません。
- ※ CompactFlash™ (コンパクトフラッシュ) は、米 SanDisk 社の登録商標であり、CFA (CompactFlash™ Association) ヘラライセンスされています。