

## 誤操作防止シールの使いかた

付属の誤操作防止シールを使用すると、グループ・チャンネルの設定スイッチ以外の設定部を触れないようにすることができます。各種設定が終わったら、必要に応じて電池カバー内部に誤操作防止シールを貼り付けてください。

誤操作防止シール（付属品）

電池カバー内部

