



取扱説明書（安全編）

安全上のご注意

- ご使用の前に、この取扱説明書（安全編）を必ずお読みになり正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。
- この「安全上のご注意」に書かれている内容は、お客様が購入された商品の仕様には含まれない項目も記載されています。あらかじめご了承ください。

● 図記号について

注意を促す記号	行為を禁止する記号
	
注 意	禁 止



警告

誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



禁 止

設置場所の強度を確認

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



注 意



注意

誤った取り扱いをしたとき、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの。

転倒・移動防止の処置を

安定したところに据え付けてください。また、転倒・移動防止の処置を行ってください。倒れたり、動いたりして、けがの原因となることがあります。



注 意

重い製品の運搬は2人以上で

開梱や持ち運びは必ず2人以上で行ってください。落下したり、転倒したりして、けがの原因となることがあります。



注 意

上に重いものを置かない

バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。



禁 止

製品の上に乗らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



禁 止

長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカが発熱し、火災の原因となることがあります。



禁 止

本機を通路などに置かない

通路など、人が足を引っ掛ける可能性がある場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。



禁 止