
インストールガイド

# リモートビューアー　N-RV5

このたびは TOA リモートビューアーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
リモートビューアーは、ネットワークレコーダー N-R5 シリーズ、N-R3 シリーズとの接続専用のソフトウェアです。

## ■ フォルダー構成について

リモートビューアーに付属している CD のフォルダー構成は、右のようになります。
リモートビューアーのインストーラーは「N_RV5」フォルダーの中に実行ファイル（.exe）として格納されています。




## ■ リモートビューアーをインストールする

**1** 付属 CD をインストールする PC の CD-ROM ドライブに挿入する。


**2**「N_RV5」フォルダー内のインストーラーを右クリックし、「管理者として実行」をクリックする。

しばらくすると、インストール開始画面が表示されます。

メ　モ

最初にユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「OK」をクリックしてください。

**3**「次へ」をクリックする。




**4** 以下の画面が表示された場合、「同意する」にチェックを入れ、「次へ」をクリックする。

インストールが開始されます。インストールが完了すると、完了画面が表示されます。

**ご注意**


- リモートビューアーをインストールするには、「AccessDataBaseEngine_x64」をインストールする必要があります。すでに上記アイテムがインストールされている場合は、手順 6 の画面が表示されます。手順 6 へお進みください。
- 32 bit バージョンの Office 製品がインストールされている場合は、「AccessDataBaseEngine_x64」をインストールできません。インストールの前に、32 bit バージョンの Office 製品をアンインストールしてください。




**5**「次へ」をクリックする。

リモートビューアーのインストール開始画面が表示されます。

**6**「次へ」をクリックする。





使用許諾契約の画面が表示されます。契約内容を確認してください。

**7** 「使用許諾契約の条項に同意します」にチェックを入れ、「次へ」をクリックする。

シリアルキーの確認画面が表示されます。

**8** シリアルキーを入力して「確認」をクリックする。

入力したシリアルキーが正しい場合、シリアルキーの検証画面が表示されます。




**9** シリアルキーの検証画面で「OK」をクリックする。

**10** シリアルキーの確認画面で「次へ」をクリックする。

**11** 「インストール」をクリックする。

インストールが開始されます。インストールが完了すると、完了画面が表示されます。

**12** 「完了」をクリックする。

再起動確認画面が表示されます。

## 13 「はい」をクリックして、PC を再起動する。




**13** クリックする

## 14 Windows の設定をする。

リモートビューアーを使用するためには、ネットワークへの接続が必要です。
ご使用の PC のネットワーク設定を行ってください。

## ■ リモートビューアーをアンインストールする

リモートビューアーを PC から削除したい場合は、[コントロールパネル] → [プログラム] → [プログラムと機能] から「TOA Remote Viewer N-RV5」をアンインストールしてください。


| TOA お客様相談センター | フリーダイヤル（固定電話専用） 0120-108-117<br>ナビダイヤル 0570-064-475（有料）<br>FAX 0570-017-108（有料）<br>※ PHS、IP 電話からはつながりません。 | 商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。 |
|---|---|---|
| 商品の内容や組み合わせ、操作方法についてのお問い合わせにお応えします。<br>受付時間 9:00 ～ 17:00（土日、祝日除く） | | |



当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。



TOA ホームページ　https://www.toa.co.jp/

TOA株式会社



133-02-00440-01