

NX-300 かんたん設定

アナウンス再生ソフトウェアから放送先を選択して放送するには、NX-300 の制御出力を有効にする必要があります。以下の手順に従い設定してください。

【注意】 この手順を実行すると、制御出力有効以外の設定は工場出荷時になります。

【事前準備】 ノート PC と NX-300 を LAN ケーブルで接続してください。

ブラウザの新しいタブを追加し、アドレスに「192.168.1.1/main_ja.html」を入力してください。

(ユーザー名 : NX-300、パスワード : guest)



1. 設定ファイルアップロード

デスクトップの「設置業者様向け作業手順」フォルダの「NX-300 制御出力有効化.cfg」を参照してアップロードしてください。アップロード完了後、メニューにある「システム管理」を選択してください。

※この時点で機器の再起動は不要です。時刻設定変更後に再起動します。

2. 時刻設定

時刻取得ボタン、設定ボタンの順でクリックしてください。時刻設定後、メニューにある「システム管理」を選択してください。

※PC の時刻が反映されるため、PC の時刻をご確認ください。

3. 再起動

再起動ボタンをクリックし、設定画面を閉じてください。以上で設定完了です。