

## ● アラーム入力設定

アラーム入力やブザーの設定ができます。(P. 4-20「エッジ／レベル設定時の録画動作について」)



- ① アラーム入力番号 : アラーム入力設定を行うアラーム入力番号 (16局用: 1～16、9局用: 1～9) を選択します。
- ② 入力信号 : 入力信号の形式を Normally Closed / Normally Open から設定します。  
 Normally Open : 接点をメイクするとイベント発生、ブレイクするとイベント終了になります。  
 Normally Closed : 接点をブレイクするとイベント発生、メイクするとイベント終了になります。
- ③ 入力モード : アラーム入力端子に入力する信号を Edge / Level から選択します。  
 Edge : イベント発生から設定されたアラーム録画ポスト時間までアラーム録画を行います。  
 Level : イベント発生からイベント終了までアラーム録画を行います。
- ④ アラームブザー音 : アラーム録画中に鳴動させるブザー音の ON / OFF を設定します。アラーム入力ごとに設定することができます。
- ⑤ OK : 設定を保存し、前画面に戻ります。
- ⑥ キャンセル : 設定を保存せずに前画面に戻ります。