

第4章 設定のしかた

項目	選択	説明
ノーマル録画	30 ips / 15 ips / 8 ips / <u>4 ips</u> / 2 ips / 1 ips / 1/2 ips / 1/3 ips / 1/5 ips / 1/10 ips / — (録画しない)	ノーマル録画時の録画レートを設定します。*1 *2 *4
アラームイベント録画	30 ips / 15 ips / 8 ips / <u>4 ips</u> / 2 ips / 1 ips / 1/2 ips / 1/3 ips / 1/5 ips / 1/10 ips / — (録画しない)	アラームイベント録画時の録画レートを設定します。*1 *2 *3
イベントカメラ以外	8 ips / 4 ips / 2 ips / 1 ips / 1/2 ips / 1/3 ips / 1/5 ips / 1/10 ips / — (録画しない)	アラームイベント録画時にアラームイベントが発生していないカメラの録画レートを設定します。*1 *2 *4

※ 下線部は、工場出荷時の設定です。

*1 各カメラごとに設定できます。

ただし、解像度が CIF (352×240) の場合、偶数カメラは連動する奇数カメラの設定と同じになり、変更できません。

*2 録画レートは、P. 3-28「録画レートについて」、P. 6-2「録画時間表」を参照してください。

*3 アラームイベント録画の録画レートを「— (録画しない)」に設定した場合は、イベントカメラ以外の録画レートは「— (録画しない)」になります。

*4 ノーマル録画の録画レートを「— (録画しない)」以外に設定すると、イベントカメラ以外の録画レートは「— (録画しない)」になります。

また、イベントカメラ以外の録画レートを「— (録画しない)」以外に設定すると、ノーマル録画の録画レートは「— (録画しない)」になります。

[録画画質／イベント設定]

「録画設定」→「自動録画設定」→「グループ A～F 設定」→「録画画質／イベント設定」

カメラごとにノーマル録画とアラームイベント録画の画質、アラームイベント録画のイベントを設定します。

画面下にノーマル録画見積時間が表示されます。

ノーマル録画見積時間

ハードディスクに録画できるノーマル録画時間を計算して表示します。

録画する映像によって変動することがあります。時間は参考値であり、保証するものではありません。

録画画質／イベント設定 A			
ノーマル録画		アラームイベント録画	イベント
カメラ	画質	画質	
カメラ 1	1 (最高)	1 (最高)	▶
カメラ 2	2	2	▶
カメラ 3	3	3	▶
カメラ 4	3	3	▶
カメラ 5	4	4	▶
カメラ 6	5 (最低)	5 (最低)	▶
カメラ 7	—	—	▶
カメラ 8	—	—	▶
カメラ 9	—	—	▶
カメラ 10	—	—	▶
カメラ 11	—	—	▶
カメラ 12	—	—	▶
カメラ 13	—	—	▶
カメラ 14	—	—	▶
カメラ 15	—	—	▶
カメラ 16	—	—	▶
ノーマル録画見積時間		1 3 3 日 2 3 時間	

項目	選択	説明
ノーマル録画 画質	1 (最高) 2 3 4 5 (最低)	録画する画質のレベルを設定します。 1 が最高画質、5 が最低画質です。*1 *2
アラームイベント録画 画質	1 (最高) 2 3 4 5 (最低)	録画する画質のレベルを設定します。 1 が最高画質、5 が最低画質です。*1 *3
アラームイベント録画 イベント	—	設定については、P. 4-17「録画イベント設定」を参照してください。

※ 下線部は、工場出荷時の設定です。

*1 各カメラごとに設定できます。

*2 録画間隔設定で、ノーマル録画の録画レートを「— (録画しない)」に設定した場合は、画質は「—」になります。

*3 録画間隔設定で、アラームイベント録画の録画レートを「— (録画しない)」に設定した場合は、画質は「—」になります。

[録画イベント設定]

「録画設定」→「自動録画設定」→「グループA～F設定」→「録画画質／イベント設定」→「イベント」

カメラごとに録画を開始するイベントを設定します。
アラーム入力またはモーション検出カメラで設定したイベント
でアラームイベント録画が開始されます。

カメラ 1 録画イベントA	
アラーム入力	1 - - - -
モーション検出カメラ	1 - - - -

● ご注意

- アラームイベント録画モードが「ラスト」の場合、アラーム入力とモーション検出カメラは、選択したカメラ番号だけを設定することができます。
- 解像度が CIF (352×240) の場合は、カメラにイベントが発生すると、連動するもう一方のカメラも同時にアラームイベント録画を開始します。

項目	説明
アラーム入力	アラーム入力端子の番号を 1～16 (9 局用は 1～9) で選択します。カメラ 1 台あたり最大 4 つのアラーム入力によりアラームイベント録画を開始します。
モーション検出カメラ	カメラの番号を 1～16 (9 局用は 1～9) で選択します。カメラ 1 台あたり最大で 4 台のモーション検出カメラが設定でき、設定したカメラにモーション検出があった場合にアラームイベント録画を開始します。

※ 工場出荷時の設定は、選択したカメラと同じ番号が表示されています。

● 特定日設定

「録画設定」→「自動録画設定」→「特定日設定」

祝日や記念日などを特別のスケジュールで設定することができます。最大 60 日の特定日を設定することができます。
スケジュール設定の曜日設定を「特定日」にすると、登録した日付だけを異なるスケジュールで運用できます。

特定日設定			
1 / 1	- / -	- / -	- / -
1 / 2	- / -	- / -	- / -
1 / 3	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -

項目	選択	説明
特定日	1 / 1～12 / 31	特定日の日付を設定します。(最大 60 日まで)

※ 工場出荷時の設定は、日付が設定されていません。