

## [録画イベント設定]

「録画設定」→「自動録画設定」→「グループA～F設定」→「録画画質／イベント設定」→「イベント」

カメラごとに録画を開始するイベントを設定します。  
アラーム入力またはモーション検出カメラで設定したイベント  
でアラームイベント録画が開始されます。

| カメラ 1 録画イベントA |           |
|---------------|-----------|
| アラーム入力        | 1 - - - - |
| モーション検出カメラ    | 1 - - - - |

## ● ご注意

- アラームイベント録画モードが「ラスト」の場合、アラーム入力とモーション検出カメラは、選択したカメラ番号だけを設定することができます。
- 解像度が CIF (352×240) の場合は、カメラにイベントが発生すると、連動するもう一方のカメラも同時にアラームイベント録画を開始します。

| 項目         | 説明                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アラーム入力     | アラーム入力端子の番号を 1～16（9 局用は 1～9）で選択します。カメラ 1 台あたり最大 4 つのアラーム入力によりアラームイベント録画を開始します。                          |
| モーション検出カメラ | カメラの番号を 1～16（9 局用は 1～9）で選択します。カメラ 1 台あたり最大で 4 台のモーション検出カメラが設定でき、設定したカメラにモーション検出があった場合にアラームイベント録画を開始します。 |

※ 工場出荷時の設定は、選択したカメラと同じ番号が表示されています。

## ● 特定日設定

「録画設定」→「自動録画設定」→「特定日設定」

祝日や記念日などを特別のスケジュールで設定することができます。最大 60 日の特定日を設定することができます。  
スケジュール設定の曜日設定を「特定日」にすると、登録した日付だけを異なるスケジュールで運用できます。

| 特定日設定 |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 / 1 | - / - | - / - | - / - |
| 1 / 2 | - / - | - / - | - / - |
| 1 / 3 | - / - | - / - | - / - |
| - / - | - / - | - / - | - / - |
| - / - | - / - | - / - | - / - |
| - / - | - / - | - / - | - / - |
| - / - | - / - | - / - | - / - |
| - / - | - / - | - / - | - / - |
| - / - | - / - | - / - | - / - |
| - / - | - / - | - / - | - / - |
| - / - | - / - | - / - | - / - |
| - / - | - / - | - / - | - / - |
| - / - | - / - | - / - | - / - |
| - / - | - / - | - / - | - / - |

| 項目  | 選択            | 説明                       |
|-----|---------------|--------------------------|
| 特定日 | 1 / 1～12 / 31 | 特定日の日付を設定します。（最大 60 日まで） |

※ 工場出荷時の設定は、日付が設定されていません。