

第4章 設定のしかた

※ 下線部は、工場出荷時の設定です。

- *1 リモートコントローラー (C-RM1000) を接続するときは、必ず「リモコン通信応答」の設定を「する」にしてください。「しない」に設定すると、リモートコントローラーを使用できません。
- *2 リモートコントローラー (C-RM1000) を接続して、本機を複数台 (最大 8 台) 操作するときは、すべてのデジタルレコーダーを異なる DVR-ID に設定してください。また、本機前面のキー操作でも DVR-ID を設定することができます。(P. 3-4 「DVR-ID を設定する」)

■ ブザー／異常表示設定

「システム設定」→「ブザー／異常表示設定」

緊急録画、アラーム録画、モーション録画、および機器異常時のブザー鳴動と機器異常内容の画面表示の設定をします。

ブザー／異常表示設定		
	ブザー	異常表示
緊急録画	<u>あり</u>	--
アラーム録画	なし	--
モーション録画	あり	--
ハードディスクエラー	あり	あり
B/Dエラー	なし	なし
ビデオロス	なし	なし
ファン異常	あり	あり

項目	選択	説明
ブザー	<u>あり</u> / なし	あり：ブザーを鳴らします。 なし：ブザーを鳴らしません。
異常表示	あり / <u>なし</u>	あり：ライブモード、再生モードの画面に異常内容を表示します。 なし：ライブモード、再生モードの画面に異常内容を表示しません。 ※ 緊急録画、アラーム録画、モーション録画は異常表示されません。

※ 下線部は、工場出荷時の設定です。

■ 入出力端子モード設定

「システム設定」→「入出力端子モード設定」

本機後面の入出力端子の設定をします。

入出力端子モード設定			
入力端子	モード	出力端子	モード
アラーム 1	<u>メイク</u>	コントロール 1	メイク
アラーム 2	メイク	コントロール 2	メイク
アラーム 3	メイク	コントロール 3	メイク
アラーム 4	メイク	コントロール 4	メイク
アラーム 5	メイク		
アラーム 6	メイク		
アラーム 7	メイク		
アラーム 8	メイク		
アラーム 9	メイク		
アラーム 10	メイク		
アラーム 11	メイク		
アラーム 12	メイク		
アラーム 13	メイク		
アラーム 14	メイク		
アラーム 15	メイク		
アラーム 16	メイク		
緊急録画	メイク		

項目	選択	説明
アラーム 1～16 (1～9)	<u>メイク</u> / ブレイク	メイク：COM 端子とメイクすると入力されます。 ブレイク：COM 端子とブレイクすると入力されます。
緊急録画	<u>メイク</u> / ブレイク	メイク：COM 端子とメイクすると入力されます。 ブレイク：COM 端子とブレイクすると入力されます。
コントロール 1～4	<u>メイク</u> / ブレイク	メイク：動作時に COM 端子とメイクします。 ブレイク：動作時に COM 端子とブレイクします。

※ 下線部は、工場出荷時の設定です。