

電源コードの固定のしかた

電源コードが抜けるのを防ぐため、付属のコードクランプで図のように固定してください。

