


# TOA 取扱説明書

## 移動用 PA スピーカー スタンドセット KZ-534



このたびは、TOA 移動用 PA スピーカースタンドセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

### ■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。  
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



禁止

#### 転倒防止の対策をする

屋外の強風下では、転倒を防止する対策をしてください。  
倒れて、けがの原因となります。



強制

#### スピーカーの取り付けは 2 人以上で行う

1 人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。



強制

#### 35 kg を超えたスピーカーは取り付けない

倒れたり、内パイプが落ちたりして、けがの原因となります。  
また、35 kg 以下でもスタンドが不安定になるようなスピーカーは、取り付けないでください。



禁止

#### 各部のつまみ、ねじ類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

### 高さを調節するときの注意

次のことを必ずお守りください。

守らないと、落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

- 三脚は、ステーが地面に対して水平の位置になるまで広げる。
- ノブ A をゆるめたときは、内パイプをしっかりと持つ。
- 内パイプを伸ばすときは、貼付の「赤色ライン」が現れない範囲とする。



強制

### 収納ケースを踏み台にしない

収納ケースを踏み台など他の用途に使用しないでください。

倒れて、けがの原因となります。



禁止



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 本機を通路などに置かない

通路など、人が足を引っ掛ける可能性がある場所には置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

### 三脚を閉じるときの注意

指や手がはさまれて、けがの原因となることがあります。



強制

### ■ 構成品


- スピーカースタンド ..... 2

以下のスピーカー（別売）にのみ使用できます。

- 移動用 PA スピーカー KZ-1200 とその増設用スピーカー KZ-1200E
- 移動用 PA スピーカーセット KZ-650

× モ


静荷重 35 kg まで耐えられるように設計されています。



- 収納ケース ..... 1

スピーカースタンド 2 本を 1 つにまとめて収納でき、移動や保管が簡単な収納ケースです。

スピーカースタンド 2 本を収納したときの総質量は 14.7 kg です。




## ■ 使いかた

- 1 ノブ B をゆるめ、外パイプを引っ張りながら三脚を開く。  
三脚をステーが水平になるまで開いた後、ノブ B をしっかりと締め付けます。
- 2 スタンドアダプターの付いたスピーカー本体を、スタンドに乗せる。  
スタンドアダプターのアダプター固定ノブを十分にゆるめておきます。
- 3 スピーカーの向きを決め、アダプター固定ノブを締め付ける。
- 4 スピーカーの高さを調節する。  
ノブ A をゆるめて、内パイプをしっかり持ち、落下防止ピンを引きながら希望する高さに調節します。
- 5 ノブ A をしっかりと締め付ける。


### 高さ調節をするとき（手順4）のご注意

- 内パイプには、落下防止ピンの先端がはまり込む穴が約 8.5 cm 間隔で開いています。  
高さ調節後は必ず、落下防止ピンの先端がこの穴にはまり込んだ状態にしてください。
- 内パイプを伸ばして使用するときは、内パイプの下方に貼付されている「赤色ライン」が外パイプから現れない範囲に調節してください。



**警告**

ノブ A をゆるめたら、内パイプをしっかり持って、落下防止ピンを引いてください。  
内パイプを持っていないと、スピーカーが落下して、けがの原因となります。



別売のスピーカー

- ・ KZ-1200
- ・ KZ-1200E
- ・ KZ-650

2 スタンドへ

3 アダプター固定ノブ

### ご注意

三脚は、ステーが地面に対して水平の位置になるまで広げてください。

## ■ 仕様

仕 上 げ	[スピーカースタンド] 内パイプ、脚部：アルミ、黒（マンセル N1.0 近似色）、艶消し、塗装 外パイプ：一般構造用鋼管、黒（マンセル N1.0 近似色）、艶消し、塗装 [収納ケース] アルミラミネート合板、シルバー
総 質 量	14.7 kg（スピーカースタンド：3.2 kg / 1 本、収納ケース：8.3 kg）

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

<p>TOA お客様相談センター</p> <p>商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00（土日、祝日除く）</p>	<p>フリーダイヤル <b>0120-108-117</b> ナビダイヤル 0570-064-475（有料） FAX 0570-017-108（有料） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。</p>	<p>商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。 最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。</p>	<p>当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。 個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>