


このたびは、TOA ウエストポーチをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 概要

WH-4000PJは、ヘッドセットマイクWH-4000Aを使用するときに、本体のデジタルワイヤレスマイク タイピン型WM-D1300、ワイヤレスマイク タイピン型WM-1320を収納するためのウエストポーチです。

■ 使いかた

- 1 WH-4000A（ヘッドセットマイク）のプラグを、本体（WM-D1300、WM-1320）のジャックに差し込む。
- 2 プラグが外れないように、ロックつまみを締め付けて固定する。
- 3 ウエストポーチに本体を入れ、ウエストポーチのふたをしめて、腰に取り付ける。
ウエストポーチのふたは、マジックテープで止められます。



■ 仕様

素 材	伸縮性ゴム
ベルトの長さ	80 cm（最大伸長時 130 cm）
色	黒

※ 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター
 商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
 受付時間 9:00 ~ 17:00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル **0120-108-117**
 ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
 FAX 0570-017-108（有料）
 ※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

133-05-345-8B