
TOA

取扱説明書

カメラ壁取付金具　C-BC602W



目　次

安全上のご注意 …… 2
概　要 …… 4
使用上のご注意 …… 4
設置のしかた
　取付例 …… 5
　取付順序 …… 5
仕　様 …… 12
　付属品 …… 12

このたびは、TOA カメラ壁取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

TOA 株式会社

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

ここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。


強　制

じゃまになる場所に取り付けない

以下の場所には取り付けないでください。
交通事故やけがの原因となります。
- 車や人の通行に支障のある場所
- 標識や信号機が見えにくくなる恐れのある場所


禁　止

不安定な場所に取り付けない

ぐらついた所や傾いた所など不安定な場所に取り付けないでください。落下して、けがの原因となります。


禁　止

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。


禁　止

PTZ カメラ以外は取り付けない

他のカメラに使用すると、落下などで、けがの原因となります。


禁　止

落下防止にセーフティワイヤーを取り付ける

取り付けないと、落下して、けがの原因となります。


強　制

適切なボルト、ナット類を使用する

壁または天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。守らないと、落下して、けがの原因となります。


強　制

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強　制

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない

取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。



禁　止

振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因となります。



強　制

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

通風口をふさがない

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。また、通風口にほこりがたまらないよう定期的に掃除をしてください。



禁　止

工事は販売店に相談する

工事は、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、感電・けがの原因となることがあります。



強　制

電源配線工事の際には、元の電源を切る

感電の原因となることがあります。



強　制

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁　止

製品にぶら下がらない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりしてけがの原因となることがあります。



禁　止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。
取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。



強　制

概　要

本金具は、PTZ カメラ専用の壁取付金具です。カメラを壁面に設置するときに使用します。


使用上のご注意

- 強度が十分にある壁面に取り付けてください。
- 設置する際は、落下を防止するため、セーフティワイヤーを取り付けてから行ってください。
- PTZ カメラは吊下げ専用です。ドームを下向きに、鉛直に取り付ける必要があります。斜めになることのないよう取り付けには十分注意してください。
- カメラ本体と本金具は、必ず指定の取付ねじを使って固定させ、がたつかないことを確認してください。
- 壁面に取り付けるためのボルト、ナット類は付属されていません。取り付け場所の材質および強度、総重量などを考慮し、十分な強度が得られるものを別途ご用意ください。
- 振動の多いところには設置しないでください。車輌や船舶などにも設置しないでください。

設置のしかた

設置する前に、「安全上のご注意」と「使用上のご注意」を必ずお読みください。


■ 取付例



■ 取付順序

1 カメラ取付金具と壁取付金具を分離する。

※ 出荷時は、カメラ取付金具と壁取付金具はねじ止めされています。
カメラ取付金具固定ねじ（2本）は手順3で使用します。




2 壁取付金具を壁に取り付ける。


2-1 ケーブル（映像、電源、入出力）を壁取付金具の配線口に通して引き出す。

2-2 壁取付金具を取付ねじ（4本）で壁に固定する。

ご注意

- 壁面の強度が十分にあることを確認して取り付けてください。
- 取付ねじは付属していません。設置状況に応じて、強度の確保できるねじを別途ご用意ください。






3 カメラ取付金具を壁取付金具に取り付ける。

手順1で取り外したカメラ取付金具固定ねじ（2本）を使用します。

メ　モ 天井からケーブルを通す場合は、カメラ取付金具の配線口より引き込みます。



4 PTZカメラ（別売品）または、ネットワークPTZカメラ（別売品）からカメラ取付金具を取り外す。


4-1 化粧ゴムを取り、カメラ固定ねじを緩めて外す。

カメラ固定ねじは手順11で使用します。

4-2 カメラ取付金具を左に15˚程度まわし、取り外す。

4-3 カメラに貼付されている青色の輸送用テープ（3ヵ所）をはがす。


メ　モ 取り外した化粧ゴム、カメラ取付金具は使用しません。



5 端子カバーを取り外す。

PTZカメラは、通信／接点入出力コネクターも取り外してください。


メ　モ 取り外した端子カバーは使用しません。



［PTZカメラ］　［ネットワークPTZカメラ］

6 壁からの配線に通信／接点入出力コネクターを取り付ける。（PTZ カメラのみ）

各端子の詳細は、PTZ カメラ設置説明書を参照してください。




7 カメラの DIP スイッチを設定する。

設定方法は、PTZ カメラ設置説明書「DIP スイッチの設定」、ネットワーク PTZ カメラ取扱説明書「DIP スイッチの設定」を参照してください。

8 カメラに固定されているセーフティワイヤーをカメラ取付金具に取り付ける。


8-1 セーフティワイヤー先端のボールをワイヤー取付部の穴に内側より通す。

8-2 ワイヤー取付部にボールを通したあと、取付部の溝に沿ってボールを下ろす。




9 壁面からのケーブルを接続する。

カメラによって接続するケーブルは異なります。



［ PTZ カメラ ］



［ ネットワーク PTZ カメラ ］


10 カメラをカメラ取付金具に取り付ける。

ご注意 各ケーブルを挟み込まないようにしてください。

10-1 **カメラ正面の△マークをカメラ取付金具の固定ねじ部に合わせる。**


10-2 **△マークを合わせた状態でカメラをカメラ取付金具に取り付けて、右方向に回す。**

カメラ上面のフック部がカメラ取付金具に引っかかり仮固定されます。



11 カメラ固定ねじを締め付けてカメラを固定する。

手順4で取り外したカメラ固定ねじを使用します。




12 飾り枠用セーフティワイヤーに飾り枠を取り付ける。

12-1 飾り枠用セーフティワイヤーを90˚ねじる。

12-2 飾り枠を飾り枠用セーフティワイヤーに引っかける。

12-3 カメラに飾り枠をかぶせる。




13 飾り枠を取り付ける。


飾り枠の前後のツメを取付金具の穴に押し込みます。

13-1 **前方にあるツメをカメラ取付金具の穴に押し込む。**

13-2 **壁面側にあるツメの突起部を押しながら、壁取付金具の穴にカチッと音がするまで押し込む。**



14 飾り枠と壁取付金具を付属の飾り枠固定ねじで取り付ける。



仕　様

仕　　上　　げ	飾り枠：PC／ABS樹脂、クールグレー（マンセル6.3Y8.9/0.4近似色）塗装 カメラ取付金具、壁取付金具：表面処理鋼板、黒　塗装
寸　　法	159（W）×64（H）×170.5（D）mm
質　　量	430 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

飾り枠固定ねじ（M3×6）····· 1

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。
受付時間　9：00 ～ 17：00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル **0120-108-117**
ナビダイヤル　0570-064-475（有料）
FAX　0570-017-108（有料）
※ PHS、IP電話からはつながりません。

TOA ホームページ　http://www.toa.co.jp/

133-22-305-1A