TOA

取扱説明書


延長ベルト　ER-1000PJ

このたびは、TOA 延長ベルトをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 概　要

ER-1000PJ は、ハンズフリー拡声器 ER-1000A シリーズ用の延長ベルトです。
このベルトを使用することで、ウエストベルトの長さを 30 cm（最大伸長時：40 cm）延長することができます。

■ 使いかた



1 延長ベルト（ER-1000PJ）のバックル A を ER-1000A シリーズ本体のバックル B に差し込む。

ご注意

カチッと音がするまで差し込んでください。また、バックル A のロックレバーがバックル B に確実に差し込まれていることを確認してください。

2 ベルトの長さを調節する。

ER-1000A シリーズ本体のバックル A 側のベルトで長さ調節を行います。
詳しくは、ハンズフリー拡声器 ER-1000A シリーズに付属の取扱説明書をお読みください。

■ 仕　様

ベルトの長さ	30 cm（バックル部を除く）、最大伸長時：40 cm（バックル部を除く）
仕上げ	ベルト　：伸縮性ゴム、黒色 バックル A・B：ポリアセタール樹脂、黒色
質量	40 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

TOA ホームページ
https://www.toa.co.jp/

TOA 株式会社

133-03-00037-00