

## バックカン

## HY-BC1

このたびは、TOAバックカンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、未長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

### ■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### 工事は専門業者に依頼する

設置工事には、技術と経験が必要です。  
技術や経験のない業者が工事を行うと、落下して、けがの原因となります。



強制

#### 設置場所の強度を確認する

スピーカーを含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。  
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

#### 指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

#### 適切なボルト、ナット類を使用する

壁または天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。  
守らないと、落下して、けがの原因となります。



強制

#### 各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると落下して、けがの原因となります。



強制

#### 組み合わせは指定のものを使用する

スピーカーは指定のものを使用してください。  
指定以外の組み合わせで使用すると、落下して、けがの原因となります。



強制



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 製品の上に乗らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。  
落下して、けがの原因となることがあります。



禁止

#### 金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁止

### ■ 概要

HY-BC1は、天井埋込型スピーカーを露出して設置するとき使用する金属ケースです。  
天井吊り下げパイプに取り付けて使用します。

