

スピーカー壁取付金具

HY-WM04

このたびは、TOA スピーカー壁取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの設置説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

屋外に設置しない

本機は、屋内専用品です。
屋外に設置すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。



禁止

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

取り付けは2人以上で行う

1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。



強制

適切なボルト、ナット類を使用する

壁の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。
守らないと、落下して、けがの原因となります。



強制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

組み合わせは指定のものを使用する

本金具は指定のスピーカーと組み合わせて使用してください。
指定以外の組み合わせで使用すると、落下して、けがの原因となります。



強制

常に振動する場所に取り付けない

振動で金具が破損し、落下して、けがの原因となります。



禁止

錆の発生しやすい場所に設置しない

換気の十分でないプールなどに設置しないでください。
錆により部品が腐食し、落下して、けがの原因となります。



禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁止

上に重いものを置かない

本機のバランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。



禁止

製品の上に乗らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。
スピーカーまたは取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。



強制


概要

別売のスピーカースystem SR-F04 を屋内の壁に設置するための壁取付金具です。スピーカー金具と壁金具で構成されています。


壁に取り付けるとき

取付図

[構成金具分解図]



[取付完成図]



取り付けかた



警告

ボルトは次の方法で確実に締め付けてください。
守らないと、落下して、けがの原因となります。

- ボルトは溝の奥までしっかりはまっていることを確認してから締め付ける。
- ボルトは必ず指定のトルクで締め付けてください。締め付けにはプラスドライバー、スパナ、または六角ソケットをお使いください。



1 スピーカー金具をスピーカーに取り付ける。

1-1 スピーカー後面のねじを外す。

ご注意

手順 1-1 で外したねじは使用できません。


1-2 本金具に付属の六角ボルトで、SR-F04 をスピーカー金具に取り付ける。



2 SR-F04 の垂直方向の角度を調節する。

[例：30° 垂直に傾けた場合]

垂直方向の角度調節範囲：0°～下向き 30°



3 壁金具を壁に取り付ける。




警告

壁などに取り付けるためのボルト、ナット類は付属していません。
壁などの材質、構造に応じた適切なものを用意してください。
適切なものを使用しないと、落下して、けがの原因となります。

3-1 安全ボルトを壁金具から外す。


3-2 壁金具を 6 本のボルトなどで壁に取り付ける。



3-2

[壁金具の取付寸法図]

単位：mm



ご注意

壁金具の 6 カ所の取付穴は必ず使用してください。



4 スピーカー金具のボルトを壁金具の切り欠き部にはめこむ。



警告

取り付けは 2 人以上で行ってください。
1 人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。


このとき、平座金が壁金具の下になるようにします。



5 手順 3-1 で取り外した安全ボルトを壁金具に通し、ナットでしっかり締め付ける。

6 スピーカーの水平方向の角度を調節する。
調節後、スピーカー金具の水平角度調節ナットをしっかりと締め付けます。


※ 水平方向の角度調節範囲：左右 90°（合計 180°）




外観寸法図

単位：mm

[前面]



[右側面]



仕 様

仕 上 げ	圧延鋼板、黒（マンセル N1.0 近似色）、半艶、塗装
寸 法	110（幅）× 128.4（高さ）× 129.8（奥行）mm
質 量	1.5 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

六角ボルト M6 × 25（ばね座金・平座金付き）..... 4

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。	ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
受付時間 9:00 ～ 17:00（土日、祝日除く）	FAX 0570-017-108（有料）
	※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。