



立體混音器

M-243

	注意： 有觸電的危險，請勿打開	
注意事項： 為了防止使用者免於觸電的危險，請千萬不要將其外蓋打開。在本產品中，內部並沒有使用者可以自行維修的零組件，如果有任何問題，請延請有經驗且資格符合的專業人員來進行維修工作。		

 三角形內部有一個閃電的箭頭符號表示本產品內部的零件都有使人觸電的危險性，請勿任意將其打開。


 三角形中間有一個驚嘆號表示該部分為本產品中操作時或是維修時的重要部分，請在閱讀時要特別注意。

請遵守這本手冊中的指示，以便讓您從產品中獲得最佳的結果。我們同時建議您將這本手冊放在垂手可及的地方，以利於日後參考之用。

TOA Corporation


■ 機器各部說明

〔前面面板〕




1. 輸入電平控制
2. 指定鈕
3. 指定鈕之蓋板
4. 限幅指示燈(PEAK)
5. 靜音按鈕 ON/OFF 開關
6. 等化器控制(EQ:LOW,HIGH)
7. 立體輸出電平控制(STEREO)
8. 單音輸出電平控制(MONO1,2)
9. 電源按鈕和電源指示燈

〔後面面板〕




1. 單音輸入端子(1,2)(MIC,LINE)
2. 立體輸入端子(3-6)(L,R)
3. 立體輔助輸入端子(SUB IN STEREO L/M,R)
4. 單音輔助輸入端子(SUB IN MONO 1,2)
5. 錄音輸出插孔(REC L,R)
6. 立體輸出插孔(STEREO OUT L,R)
7. 單音輸出插孔(MONO OUT 1,2)
8. AC 插座

■ 電路方塊圖



■ 尺寸圖



Unit : mm(in.)