


ソフトウェアバージョンアップ時のスケジュール機能に関するご注意 (AI-210ML Ver1.0.3 以前からのバージョンアップ)

AI-210ML（アナウンス再生ソフトウェア）Ver.1.0.3 以前にて作成されましたスケジュールデータは、AI-210ML（アナウンス再生ソフトウェア）Ver.2.0.0 へバージョンアップした際に自動的に引き継がれますが、スケジュール放送を行うためには週間設定が必要となります。

① 週間設定を行う

曜日ごとに使用するスケジュールパターンを設定します。週間設定手順詳細につきましては、取扱説明書を参照ください。



The screenshot shows the software interface for AI-210ML Ver.2.0.0. The top navigation bar includes a 'スケジュールから放送' (Broadcast from Schedule) button, a '放送停止' (Broadcast Stop) toggle, and a '週間設定' (Weekly Settings) button. The '週間設定' button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are buttons for '1日のパターン設定' (1 Day Pattern Setting) and '週間設定'. A red arrow points from the '週間設定' button in the navigation bar to the '週間設定' screen below.

The '週間設定' screen displays the following information:

- Time: 14:08:33
- Category: カテゴリーから放送
- Room: 部屋から放送
- Mode: スケジュールから放送
- Status: 待機中
- Buttons: 戻る, 週間設定, 更新
- Instructions: 「1日のパターン」を実施する曜日に割り当ててください。スケジュール放送中に更新すると、放送が停止されます。
- Settings: 設定変更日 (即時, 日付指定), 2022/03/23
- Current Schedule (現在): 月(平日), 火(平日), 水(平日), 木(平日), 金(平日), 土(土日祝日), 日(土日祝日)
- Changed Schedule (変更後): 月(平日), 火(平日), 水(平日), 木(平日), 金(平日), 土(土日祝日), 日(土日祝日)

以上