

■ FS-2500 設定表記入例 (FS-2500DS、FS-2500PD 対応版)

「1-1-3 システム動作モード設定」

システム動作モード	（通常） / アンプ拡張 A / アンプ拡張 B
-----------	-------------------------------------

「1-2-1 構成設定（本体・RM・PM・EX）」

増設操作パネル	20 局
非常 RM	1 台 / なし
業務 RM	2 台 / なし
業務停電	有効 / （無効）
電源機種系列	（FS2500 系） / FS2000 系
本体電源パネル	1 台

「1-2-2 非常 RM 設定」「1-2-2-1 非常 RM 電源設定」

No.	機種	ID	増設	電源	
				1 台目機種	2 台目機種
1	FS-2500RM	00	20 局 / なし	あり / （なし）	

「1-2-3-1 業務 RM 構成設定」

「1-4-1-2-2 業務 RM 音声入力接続」

No.	機種	ID	スイッチ数	接続先
1	RM-200F	00	20 局	本体
2	RM-200F	01	20 局	本体
3		02	局	

「1-2-4 本体・EX 電源パネル設定」

ユニット		EP	
電源パネル	No.	ID	機種
	1	00	FS-2500DS
	2	01	

「1-2-5 アンプ設定」

「1-2-5-1 アンプモジュール設定」

ユニット	アンプ機種	ID	CH	アンプモジュール機種	出力系統
EP	FS-2500DF	00	1	FS-024DA	1
			2	FS-024DA	1
			3	FS-024DA	1
			4		

「1-2-6 ジャンクションパネル設定」「1-2-7 出力系統設定」

ユニット	JP	機種	ID
EP	1	FS-2420JP	00

回線番号				
出力系統	1	6	11	16
	5	10	15	20
1	○	○	○	○

ユニット	JP	機種	ID
EP	3		02

回線番号				
出力系統				
1				

回線番号				
出力系統	21	26	31	36
	25	30	35	40
1	○	○	○	○

ユニット	JP	機種	ID
EP	4		03

回線番号				
出力系統				
1				

「1-3-1 音声警報設定」

手動・発信機起動	発報 / （火災）
感知器発報	（連動） 連動停止
発報放送回数	2 回
発報放送繰返し設定	（なし） 繰り返し / 継続
発報放送間隔	分 秒
警報言語	（日本語） / ニヶ国語 / 三ヶ国語 / 四ヶ国語

「1-3-2 非常タイマー設定」

火災放送一斉移行タイマー	2 分 0 秒
一斉移行機能	（あり） なし
一斉移行タイマー	2 分 0 秒

「1-3-3 放送階選択方法設定」

自火報階選択連動	（連動） 一斉
手動階選択連動	（階別） 連動
二度押し復旧	（禁止） 許可

「1-3-4 EL・階メッセージ設定」

EL 番号	階情報	
	階メッセージ番号	階名称
1	6	1 階
2	7	2 階
3	8	3 階
4	9	4 階
5	10	5 階
6	54	エレベーター
7	46	階段
8		
9		
10		

「1-3-5 SW・EL 設定」→「1-3-5-1 本体」

SW 番号	名称	用途								業務緊急	出力回線		EL
		非常	業務	兼用	BGM1	BGM2	BGM3	BGM4	未使用		個別 / グループ	回線 / グループ番号	番号 / グループ番号
1	1F ロビー			○						なし	個別	1	1
2	1F レストラン			○						なし	個別	2	1
3	2F 宴会場			○						なし	個別	3	2
4	2F 従業員			○						なし	個別	4	2
5	3F 客室			○						なし	個別	5	3
6	4F 客室			○						なし	個別	6	4
7	4F 従業員			○						なし	個別	7	4
8	5F 客室			○						なし	個別	8	5
9	エレベーター			○						なし	個別	9	6
10	階段			○						なし	個別	10	7
11	従業員		○							なし	グループ	1	—
12	客室		○							なし	グループ	2	—
13	未使用								○	—	—	—	—
14	未使用								○	—	—	—	—
15	未使用								○	—	—	—	—
16	未使用								○	—	—	—	—
17	未使用								○	—	—	—	—
18	未使用								○	—	—	—	—
19	未使用								○	—	—	—	—
20	未使用								○	—	—	—	—

「1-3-5 SW・EL 設定」→「1-3-5-2 非常 RM」

SW 設定	（本体と同 D） / 個別設定
-------	----------------------------

「1-3-6 出火階・連動階設定」

			連動階（EL 番号・EL グループ番号）									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1F	2F	3F	4F	5F	エレベーター	階段			
E L グ ル ー プ 番 号 ・ 出 火 階 （ E L 番 号 ）	1	1F	◎	○				○	○			
	2	2F		◎	○			○	○			
	3	3F			◎	○		○	○			
	4	4F				◎	○	○	○			
	5	5F					◎	○	○			
	6	エレベーター						◎	○			
	7	階段						○	◎			
	8									◎		
	9										◎	
	10											◎

「1-3-7-4 パイロットトーン設定」

周波数	（400 Hz） / 1 kHz
-----	-----------------------------

「1-3-8 回線グループ設定」

グループ番号	名称	制御出力	回線番号									
			1 1F ロビー	2 1F レストラン	3 2F 宴会場	4 2F 従業員	5 3F 客室	6 4F 客室	7 4F 従業員	8 5F 客室	9 エレベーター	10 階段
1	従業員	未使用				○			○			
2	客室	未使用					○	○		○		
⋮	⋮	⋮										
500	全館	未使用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

「1-3-9-1 EL モード設定」

EL モード	（個別） / グループ
--------	------------------------

「1-4-1 音声入力設定」→「1-4-1-1 外部放送音声入力設定」

「1-4-1-2 音声入力接続設定」

機器	音声入力	名称	本体マイクとミックス	ミックスバス 1	ミックスバス 2	ミックスバス 3	ミックスバス 4	外部音源	接点式 RM	業務 RM
EP	外部放送	定時放送		／	／	／	／	○	／	／

「1-4-1-3-1 ミックスバス用途設定」

ミックスバス	用途
4	業務（放送階選択） 業務（制御入力） / BGM 1 / BGM 2/ BGM 3/ BGM 4

「1-4-1-3-2 ミックスバス制御設定」

ミュート制御判定方法	ミュートトリガ 優先度のみ
------------	--------------------------

「1-4-2-1 スイッチ動作設定」

動作設定	通常モード 独立制御モード
------	--------------------------

「1-4-1-4 ミュート設定」

ミックスバス番号	4
ミュート開始時間	0秒
ミュート時間	0秒
ミュート量	-40 dB
復帰待ち時間	2秒
復帰時間	0秒

「1-4-2 SW 設定」 → 「1-4-2-2 本体」 → 「1-4-2-2-1 緊急・通常一斉 SW 設定」

スイッチ	回線グループ番号
緊急一斉	500
通常一斉	500

「1-4-2 SW 設定」 → 「1-4-2-2 本体」 → 「1-4-2-2-2 チャイム SW 設定」

SW 番号	音源番号	1：上り4音	2：下り4音	3：2音	4：ゴング
チャイム 1		○			
チャイム 2			○		

「1-4-2 SW 設定」 → 「1-4-2-3 非常 RM」

「1-4-2-2 本体」（上記）の設定と同じ

「1-4-2-4 業務 RM」 → 「1-4-2-4-1 業務 RM 動作設定」

業務 RM1、2 とともに同じ設定

PTT/LOCK	PTT LOCK
タイムアウト	分 連続
AUX 入力	使用する （使用しない）

「1-4-2-4 業務 RM」 → 「1-4-2-4-2 回線選択 SW 設定」

業務 RM1、2 とともに同じ設定

回線選択 スイッチ	名称	用途		緊急	個別 / グループ	回線 / グループ番号
		業務	未使用			
1	1F ロビー	○		なし	個別	1
2	1F レストラン	○		なし	個別	2
3	2F 宴会場	○		なし	個別	3
4	2F 従業員	○		なし	個別	4
5	3F 客室	○		なし	個別	5
6	4F 客室	○		なし	個別	6
7	4F 従業員	○		なし	個別	7
8	5F 客室	○		なし	個別	8
9	エレベーター	○		なし	個別	9
10	階段	○		なし	個別	10
11	従業員	○		なし	グループ	1
12	客室	○		なし	グループ	2

「1-4-2-4 業務 RM」 → 「1-4-2-4-3 一斉 SW 設定」

業務 RM1、2 とともに同じ設定

スイッチ	名称	緊急	回線グループ番号
一斉	全館（通常）	なし	500

「1-4-2-4 業務 RM」 → 「1-4-2-4-4 チャイム SW 設定」

業務 RM1、2 とともに同じ設定

SW 番号	音源番号	1：上り4音	2：下り4音	3：2音	4：ゴング
チャイム 1		○			
チャイム 2			○		

「1-4-4 制御入力設定」

機器	制御入力	名称	用途												番号	緊急	個別ノグループ	回線ノグループ番号	
			個別放送	BGM 1 放送	BGM 2 放送	BGM 3 放送	BGM 4 放送	回線選択	接点式 R M 放送	接点式 R M チャイム	緊急地震放送	E V 放送	E V 放送停止	ミックスバス放送					時刻補正
EP	緊急地震入力	緊急地震放送	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	あり	グループ	500
	外部放送制御入力	定時放送	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4	あり	グループ	500

「1-4-5 制御出力設定」

機器	制御出力	名称	用途													未使用
			音声 警報出力中	発報 放送中	火災 放送中	非火災 放送中	火災一斉 移行	非常 マイク 放送中	緊急地震 放送中	業務 緊急 放送中	放送中（接点式 RM）	リモコン（接点式 RM）	保守点検中	異常発生中	出力回線グループ連動	
EP	制御出力 1				○											
	制御出力 2					○										

「1-5-1 業務放送動作設定」

業務放送動作	ミュートトリガー				ミュート対象					開始チャイム				終了チャイム						
	音声レベル	放送階選択	トークスイッチ	制御入力	制御なし	ミックスバス 1ー4	ミックスバス 2ー4	ミックスバス 3ー4	ミックスバス 4	全てカット	1…上り4音	2…下り4音	3…2音	4…ゴング	未使用	1…上り4音	2…下り4音	3…2音	4…ゴング	未使用
業務放送																				
本体マイク放送					○				○						○					○
非常 RM1 放送					○				○						○					○
業務 RM1 放送					○				○						○					○
業務 RM2 放送					○				○						○					○
ミックスバス 4					○										○					○

「1-5-1-1 音声レベル感度設定」

音声レベル	開始感度	終了感度
業務放送		
本体マイク放送	-30 dB	-40 dB
非常 RM1 放送	-30 dB	-40 dB
業務 RM1 放送	-30 dB	-40 dB
業務 RM2 放送	-30 dB	-40 dB

「1-5-2 優先度設定」

業務放送	優先度（1～60）
本体マイク放送	2
非常 RM1 放送	3
業務 RM1 放送	4
業務 RM2 放送	4
EV 放送 1	1
EV 放送 2	1
EV 放送 3	1
ミックスバス 4	1

「1-5-3 同一優先度動作設定」

優先度	動作
1	後取り優先 先取り優先
2	後取り優先 先取り優先
3	後取り優先 先取り優先
4	後取り優先 先取り優先
5	後取り優先 先取り優先
6	後取り優先 先取り優先
7	後取り優先 先取り優先
8	後取り優先 先取り優先
9	後取り優先 先取り優先
10	後取り優先 先取り優先

「1-5-4 非常断 24 V 出力設定」

非常断端子	業務中動作
# 1	継続 カット / 緊急カット
# 2	継続 カット / 緊急カット

「1-5-5 EV 音源音量設定」

音源	音量
EV 放送メッセージ 1	0 dB
EV 放送メッセージ 2	0 dB
EV 放送メッセージ 3	0 dB
EV 放送メッセージ 4	0 dB
EV 放送メッセージ 5	0 dB
EV 放送メッセージ 6	0 dB
EV 放送メッセージ 7	0 dB
EV 放送メッセージ 8	0 dB
EV 放送メッセージ 9	0 dB
EV 放送メッセージ 10	0 dB
チャイム 1	-10 dB
チャイム 2	-10 dB
チャイム 3	-10 dB
チャイム 4	-10 dB
点検音源 1	-10 dB
点検音源 2	-20 dB

「1-5-6 音声入力設定」 → 「1-5-6-1 音声入力設定」 → 「1-5-6-1-1 簡易設定」

音声入力	音量	低域ゲイン	高域ゲイン	COMP.	しきい値
本体マイク	—	0 dB	0 dB	ON / OFF	-6 dB
外部放送入力	—	0 dB	0 dB	ON / OFF	-6 dB
非常 RM	—	0 dB	0 dB	ON / OFF	-6 dB
業務 RM	0 dB	0 dB	0 dB	ON / OFF	-6 dB

「1-5-6 音声入力設定」 → 「1-5-6-2 音声出力設定」

ユニット	出力系統	音量	プリセット
EP	出力系統 1	0 dB	なし

「1-5-7 作動表示灯設定」

表示モード	回線動作中 ON 通常
-------	------------------------