



スピーカ取付金具

取扱説明書

HY-0851CL

このたびは、TOAスピーカ取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意



警告

誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。

設置場所の強度を確認

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



注 意

スピーカの取り付けは2人以上で

落下して、けがの原因となります。



強 制

適切なボルト、ナット類を使う

天井や壁の材質、構造に応じた適切なボルト、ナット類（付属していません）を使ってください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強 制

仮止め溝の位置に注意

壁面に取り付けるときは、仮止め溝の入り口が必ず上側に向くように取り付けてください。
上側を向いていないと落下して、けがの原因となります。



注 意

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると落下して、けがの原因となります。



強 制

製品にぶら下らない

天井または壁から外れ落ちて、けがの原因となります。




禁 止

概 要

スピーカシステム ES-0851 を壁または天井に取り付けるための専用取付金具です。

各部の名称と仕様



スピーカの取り付けかた

1. 金具 L と金具 R をそれぞれ 3 本（合計 6 本）のボルトなどで天井面または壁面に固定します。

天井面または壁面への取り付け寸法（単位：mm）

● 金具を図1のように取り付けた場合




図1

● 金具を図2のように取り付けた場合





図2


2. スピーカ本体の天面と底面に2カ所ずつあるM8のねじを外し、付属の六角ボルト2本を、スピーカ本体の天面と底面に1本ずつ仮止めします。(六角ボルトに付いている平座金とスピーカ本体の間に金具が差し込める程度のすきまが残るように仮止めします。)




ご注意

六角ボルトを仮止めするときはゆるめ過ぎないようにしてください。

3. スピーカ本体の仮止め状態の六角ボルト2本を、金具Lと金具R、それぞれの仮止め溝に確実にはめ込みます。




4. スピーカを動かして残りの六角ボルトを取り付けます。




5. スピーカ角度を調節し、すべての六角ボルトをしっかりと締め付けます。


● 壁に横向きに設置した場合



● 天井に設置した場合






● 壁に縦向きに設置した場合



—— スピーカ設置時の角度調節範囲 ——

金具にある溝や穴のうちどこを使用するかによって、角度調節範囲が異なります。



単位：mm

付属品

六角ボルト M8 (ばね座金・平座金付き) 4

TOA お客様相談センター	
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料)
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。