

赤外線参加者ユニット

TS-922
TS-822

詳細は、商品に付属の取扱説明書をお読みください。


概 要

赤外線会議システムの参加者ユニットです。
センター装置に接続された送受信器を利用して赤外線通信を行います。
マイクは、標準マイク TS-923（別売）、ロングマイク TS-924（別売）から選択できます。

各部の名称とはたらき

[TS-922 上面]

[TS-822 上面]



※ TS-922/822 にはマイクは含まれていません。

- 赤外線発光受光部**
赤外線を発光および受光するユニットが内蔵されています。
ご注意
この部分に光をさえぎるようなものを置かないでください。赤外線を発光、受光することができなくなります。
- モニタースピーカー**
他の発言者の音声およびセンター装置から送られるその他の音声が増幅されます。（下表参照）

品番	出力される音声
TS-922	主音声または副音声 ※ モニター切換スイッチで切り換え
TS-822	主音声

 右側面にあるモニター音量調節器で音量を調節します。このユニットでの発言中は、モニタースピーカーから音は出ません。
- 発言表示灯**
マイクがオン（発言中）のときに点灯します。また、本機が通信圏外のときに点滅します。
- 投票キー [1/2/3] (TS-922 のみ)**
投票するときに使用します。各キー上に投票状態表示灯があります。
- 発言キー**
押すと、発言表示灯（3）とマイクの表示灯（8）が点灯し、マイクがオンになります。もう一度押すと、これらの表示灯が消灯し、マイクがオフになります。
- 電源表示灯**
電源を入れると点灯します。電池残量が少なくなきや、通信圏外になると点滅します。
- マイク**
専用のマイク TS-923（標準）または TS-924（ロング）を接続します。
- 表示灯**
マイクがオン（発言中）のときに点灯します。また、電池残量が少なくなると点滅します。