

■ スケジュール

本機は、あらかじめ設定した1日の録画スケジュールに従って、自動で録画モードを切り換えて録画を行います。録画スケジュールは、録画モードごとに異なるカラーバーで表示されます。



● スケジュールの設定

ご注意

ノーマル録画設定で、録画レートが0 IPSに設定されたカメラチャンネル（ノーマル録画を行わないカメラチャンネル）の録画スケジュールには、ノーマル録画を含むスケジュールを設定しないでください。

メモ

ノーマル録画を設定しない場合は、プリアラーム録画を含むスケジュール設定をお勧めします。



- ① 曜日 : 設定する曜日を選択します。
- ② カメラ番号 : 設定するカメラ番号（16局用：C1～C16、9局用：C1～C9）を選択します。
- ③ 録画スケジュール : 10分単位で設定することができます。
0:00～24:00をブロック1～3で設定できます。
- ④ 録画モード : ブロックごとに設定した時間の録画モードを選択します。

選択	説明
— / N / M / A / P	— : 録画しない
N : M / N : A / M : A	N (オレンジ) : ノーマル録画 (P. 4-24 「ノーマル録画」)
/ M : P / A : P /	M (青色) : モーション録画 (P. 4-29 「モーション録画」)
N : M : A / M : A : P	A (緑色) : アラーム録画 (P. 4-25 「アラーム録画」)
	P (黄色) : プリアラーム録画 (P. 4-33 「プリアラーム録画」)

- 「N」 : ノーマル録画を行います。アラーム録画、モーション録画はできません。
- 「N : M」 : ノーマル録画中にモーションを検知すると、モーション録画を行います。その後、ノーマル録画を行います。アラーム録画はできません。

- 「N : A」 : ノーマル録画中にアラームが発生すると、アラーム録画を行います。その後、ノーマル録画を行います。モーション録画はできません。
- 「N : M : A」 : ノーマル録画中に、モーション検知やアラーム入力があると、モーション録画、アラーム録画を行います。その後、ノーマル録画を行います。
- 「A」 : アラームが発生したときに、アラーム録画を行います。ノーマル録画、モーション録画はできません。
- 「A : P」 : アラーム入力があると、設定されたプリアラーム時間だけさかのぼって録画を開始し、アラーム録画を行います。モーション録画、ノーマル録画はできません。
- 「M : A : P」 : モーション検知やアラーム入力があると、設定されたプリアラーム時間さかのぼって録画を開始し、モーション録画、アラーム録画を行います。ノーマル録画はできません。
- 「M」 : モーションを検知したときに、モーション録画を行います。ノーマル録画、アラーム録画はできません。
- 「M : A」 : モーション検知やアラーム入力があると、モーション録画、アラーム録画を行います。ノーマル録画はできません。
- 「M : P」 : モーションを検知したとき、設定されたプリアラーム時間さかのぼって録画を開始し、モーション録画を行います。アラーム録画、ノーマル録画はできません。

【注意】 スケジュールで「N : M」、「N : A」、「N : M : A」の録画モードを設定し、ノーマル録画設定の録画レートが「1」や「2」などの低フレームレートするとき、アラーム入力やモーション検知によるアラーム録画やモーション録画の開始がイベントに対して若干遅れることがあります。

⑤ カメラ共通 : 表示中のスケジュールを選択している曜日内のすべてのカメラに適用します。

例) 曜日 [月曜日]

カメラ番号 [C1]

録画スケジュール

[ブロック1 00:00-08:00 M:A:P / ブロック2 08:00-20:00 N /
ブロック3 22:00-00:00 M:A:P]

カメラ共通ボタンを押すと、月曜日内のすべてのカメラ番号（16局用：C1～C16、9局用：C1～C9）が、表示中の録画スケジュール（ブロック1 00:00-08:00 M:A:P / ブロック2 08:00-20:00 N / ブロック3 22:00-00:00 M:A:P）と同じになります。

他 の 曜 日 に は 適 用 さ れ ま せ ン。

⑥ 曜日共通 : 選択している曜日のそれぞれのカメラ番号（16局用：C1～C16、9局用：C1～C9）の録画スケジュールをすべての曜日に適用します。

曜 日 共 通 を 選 択 す る 前 に、 曜 日 内 の そ れ ぞ れ の カ メ ラ 番 号 の 録 画 ス ケ ジ ュ ー ル を ご 確 認 く だ さ い。

⑦ OK : 設定を保存し、前画面に戻ります。

⑧ キャンセル : 設定を保存せずに前画面に戻ります。